Microscopio 60 – 100x
63-1133

Manual del usuario – Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

Su compacto Microscopio 60 – 100x de RadioShack le permite ver objetos con gran detalle. Su Mini-foco integrado le permite iluminar directamente al objeto que desea ver. Usted también puede utilizar su microscopio para iluminar su camino en ambientes obscuros. Su diseño y tamaño compacto le facilita llevarlo a casi cualquier lugar a donde vaya.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su microscopio requiere de dos baterías AAA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos las baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, o recargables), o baterías recargables de diferentes capacidades.



1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Instale dos baterías AAA (no incluidas) sobre el listón, de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
3. Coloque nuevamente la tapa.

Cuando el foco prenda con menor intensidad o el microscopio deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.

Advertencia: Deseche las baterías de manera adecuada y rápidamente, no las queme o entierre.

Precaución: Si no pretende ocupar el microscopio durante varias semanas, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

OPERACIÓN

Su microscopio puede facilitar observar objetos ampliándolos de 60 a 100 veces de su tamaño original. Si mini-foco integrado dirige la luz exactamente sobre el objeto que está viendo.

1. Coloque el objeto que desea ver sobre una superficie plana.

Nota: los objetos aparecen invertidos al ser observados por el ocular.

2. Encienda la luz con el interruptor **ON/OFF** a **ON**.
3. Gire **ZOOM** para seleccionar la amplificación (de 60 a 100 veces).
4. Mire a través del ocular y gire **FOCUS** para una imagen mejor definida.

Cuando usted no utilice su microscopio, consérvelo en su estuche para proteger el lente de rayones.

RadioShack®
www.radioshack.com℠

© 2001 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

CAMBIANDO EL FOCO



1. Ajuste el interruptor **ON/OFF** a **OFF**.

2. retire la cubierta transparente, deslizándola hacia fuera del foco. Retire la funda del área suspendida de la cubierta transparente.

3. Coloque la funda plástica sobre el foco, desatornille y retire el foco.

4. Utilizando la funda de plástico, inserte un foco nuevo de 2.5V 370mA E5, y asegúrelo atornillándolo.

5. Coloque nuevamente la funda plástica en el área suspendida de la cubierta plástica.

6. Inserte las cuatro lengüetas plásticas en sus entradas respectivas y deslice la cubierta en su lugar.

CUIDADO

Mantenga el microscopio seco; si se llegará a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el microscopio únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el microscopio con cuidado; no lo tire. Mantenga el microscopio lejos del polvo y tierra, límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

Mantenga su microscopio seguro en el estuche incluido cuando no lo use.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos del microscopio, puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía. Si su microscopio no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Características eléctricas:
3 V cc (2 baterías “AAA” x 1,5 V cc)